INSTRUKCJA OBSŁUGI + INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Końcówki do szczoteczki sonicznej

1. Lista ostrzeżeń:

- Przeznaczenie i kompatybilność: Końcówki należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi modelami rękojeści szczoteczek sonicznych wskazanymi przez producenta; niewłaściwy montaż może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu lub obluzowania główki.
- Higiena i kontakt z jamą ustną: Przed pierwszym użyciem końcówkę należy dokładnie opłukać ciepłą wodą; ze względów higienicznych i zdrowotnych każda końcówka powinna być używana tylko przez jedną osobę.
- Regularna wymiana: Końcówkę szczoteczki należy wymieniać na nową co 2–3 miesiące lub wcześniej, jeśli włókna są widocznie zużyte, odkształcone, uszkodzone lub po przebyciu infekcji jamy ustnej.
- Ryzyko uszkodzenia dziąseł i zębów: Nie przyciskać główki szczoteczki z nadmierną siłą do zębów i dziąseł podczas szczotkowania; niewłaściwe lub zbyt mocne użycie w połączeniu z ruchem sonicznym może prowadzić do podrażnienia lub uszkodzenia dziąseł oraz szkliwa.
- Stan techniczny i ryzyko ułamania: Przed każdym użyciem upewnij się, że końcówka jest prawidłowo i mocno osadzona na trzpieniu szczoteczki oraz że jej obudowa nie posiada pęknięć; uszkodzona lub luźna końcówka może odpaść podczas pracy i stwarzać ryzyko zadławienia.
- Ryzyko połknięcia i udławienia (małe elementy): Końcówki oraz dołączone do nich kolorowe pierścienie identyfikacyjne lub osłonki ochronne są małymi elementami; przechowywać je poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
- Bezpieczeństwo dzieci: Dzieci mogą stosować końcówki dedykowane dla ich grupy wiekowej wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osób dorosłych, aby zapobiec gryzieniu plastikowych elementów lub głębokiemu wkładaniu szczoteczki do gardła.
- Przechowywanie i czyszczenie: Po każdym użyciu dokładnie opłukać końcówkę pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej; nie czyścić końcówek w zmywarce ani nie wyparzać ich we wrzątku, jeśli producent tego nie zaleca, aby nie odkształcić tworzywa.