

INSTRUKCJA OBSŁUGI + INFORMACJE O

BEZPIECZEŃSTWIE

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW PRECYZYJNYCH 24W1

1. Lista ostrzeżeń:

1. Należy usunąć materiały opakowaniowe i zutylizować zgodnie z przeznaczeniem oraz wyczyścić produkt i akcesoria.
2. Przed pierwszym użyciem, naładuj urządzenie za pomocą kabla USB. Połącz kabel USB ze źródłem prądu USB oraz połącz wtyczkę kabla USB z portem wejściowym USB produktu.
3. Otwórz lusterko i ustaw je pod wybranym kątem.
4. Włącz podświetlenie dotykowym przyciskiem znajdującym się na powierzchni lustra.
5. W razie potrzeby dostosuj ustawienie kąta nachylenia (obróć do 360°).
6. Po zakończeniu użytkowania wyłącz podświetlenie i zamknij lusterko.
7. Nie używać produktu, który mógł ulec uszkodzeniu i ma ostre krawędzie lub inne niebezpieczne miejsca, mogące spowodować obrażenia.
8. Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
9. Produkt ustawiaj zawsze na stabilnej i suchej powierzchni..
10. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu. □ Nie używać uszkodzonego produktu.
11. Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w wilgotnych pomieszczeniach.
12. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.
13. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
14. Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
15. Opakowania oraz wszelkie materiały ochronne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą stanowić zagrożenie, w tym ryzyko uduszenia.
16. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami. ożna było łatwo wyjąć zasilacz USB z gniazdka. Proszę przestrzegać również instrukcji obsługi producenta.

17. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
18. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: - został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
19. Zabrania się używania produktu w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części. W przypadku uszkodzenia przewodu zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
20. Nie uderzaj ani nie upuszczaj tego produktu. Przestań go używać, jeśli jest uszkodzony w lub upadku lub innego uszkodzenia mechanicznego. □ Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
21. Upewnić się, aby nie uszkodzić kabla USB ostrymi krawędziami lub gorącymi przedmiotami. Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel USB.
22. Dołączony kabel USB nadaje się wyłącznie do tego produktu.
23. Natychmiast wyłączyć produkt i usunąć kabel z produktu, jeśli pachnie spalenizną lub widać dym. Zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu technikowi przed ponownym użyciem.
24. Jeśli używa się zasilacza USB, gniazdko musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było łatwo wyjąć zasilacz USB z gniazdka. Proszę przestrzegać również instrukcji obsługi producenta.
25. Przed każdym procesem ładowania urządzenia sprawdzić kabel USB i urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie używać i ładować urządzenia w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
26. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED z bardzo bliskiej odległości
27. Nie narażaj urządzenia na upadki i silne uderzenia.
28. Produkt należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem
29. Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
30. Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
31. Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
32. Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
33. Ryzyko wycieku kwasu z baterii /akumulatorów